

# **Hochwasser – Nach einer Überschwemmung**

## **Nach einer Überschwemmung sollten Sie unbedingt folgendes beachten:**

- Entfernen Sie Wasserreste und Schlammreste
- Pumpen Sie betroffene Räume erst leer, wenn das Hochwasser abgeflossen und der Grundwasserspiegel ausreichend gesunken ist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Bodenwanne des Gebäudes beschädigt wird. Achten Sie auf die Informationen Ihrer Gemeinde
- Entfernen oder öffnen Sie zur Kontrolle Fußbodenbeläge und Verkleidungen
- Trocknen Sie betroffene Bereiche schnellstmöglich, um Bauschäden, Schimmelpilzbefall oder anderem Schädlingsbefall entgegen zu wirken. Heizgeräte können Ihren Trocknungsvorgang unterstützen, sie können ausgeliehen oder gemietet werden.
- Lassen Sie beschädigte Bausubstanzen überprüfen
- Nehmen Sie elektrische Geräte und Anlagen erst nach Überprüfung durch den Fachmann wieder in Betrieb
- Lassen Sie Heizöltanks auf Schäden überprüfen
- Bei Freisetzung von Schadstoffen, wie z. B. Farben, Lacken, Reinigern oder Heizöl, verständigen Sie die Feuerwehr. Entsorgung ist gegebenenfalls über Fachfirmen erforderlich.
- Benutzen Sie Ölbindemittel nur in Absprache mit der Feuerwehr
- Räume, in denen gearbeitet wird, sollen Sie stets gut belüftet halten
- Bei freisetzenden Schadstoffen nicht rauchen und offenes Feuer vermeiden
- Entsorgen Sie verunreinigte Möbel und Lebensmittel sachgerecht
- Obst, Gemüse und Salat aus überschwemmten Gebieten nicht verzehren
- Verständigen Sie bei mit Schadstoffen (z. B. Öl) verunreinigten Gärten oder Feldern das Landratsamt bzw. die Gemeindeverwaltung
- Nach dem Rückgang des Hochwassers kann es zum verstärkten Auftreten von Schädlingen wie z. B. Stechmücken kommen. Insektenschutzmittel sollten daher bevorratet sein oder kurzfristig beschafft werden.